

Blankett V 70

Plastemalje



Produktbeskrivelse

Fyldig, tixotropisk og blank plastemalje med ekstra gode påføringssegenskaber, dækksevne og sammenflydning. Blankett V 70 giver en slidstærk overflade uden gulningstendens. Påføres fyldigt for bedste sammenflydning.

Anvendelsesområde

Anvendes til træværk som f.eks. karme, paneler, døre, vinduer og køkkenlåger, samt på rustbeskyttet jern/stål og forzinket stål.

Behandling

Blankett V 70 er brugsklar. Omrøring er normalt ikke nødvendig. Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Ubehandlet træ

Knaster og harpiksholdige områder afskrabes og affedtes med cellulosefortynder og isoleres med Knastlak V.

Ubehandlet træ grundes grundmales med Hæftegrund V. Færdigmalning 2 gange med Blankett V 70.

Spartling af huller, revner og ujævnheder med Acrylspartel eller Plastspartel. Herefter mellemslibning og grundig afstøvning. Spartlinger pletgrundes med Hæftegrund V, fortyndet 10% med vand. Færdigmalning normalt 2 gange med Blankett V 15.

Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende malinglag. Tilsmudsede flader vaskes med Maxi 3, grundrens. Blanke flader matslibes. Spartling med Acrylspartel eller plastspartel. Bart træ og spartlede områder pletgrundes med Hæftegrund V, fortyndet med 10% vand. Hele fladen kan med fordel mellemslibes med Hæftegrund V. Færdigmalning normalt 2 gange med Blankett V 15.

Jern/stål afrenses for rust, glødeskal, fedt, olie, snavs og lignende forureninger. Rent stål affedtes med cellulosefortynder.

Rensemetode: Jern/stål afrenses ved sandblæsning til forbehandlingsgrad SA 2 1/2 eller ved skrabning/stålbørstning til forbehandlingsgrad St 2. (ISO 8501-1)

Blankett V 70 må kun anvendes i korrosionskategori C1-C2 (indendørs). Grundmaling: Normalt 2-3 gange med Pansarol V Grund eller Pansarol Bexur Grund.

Færdigmalning: Minimum 2 gange Blankett V 70.

Anbefalet påføringsværktøj

Pensel: Spekter Pro. (Syntetiske penselhår)

Rulle: Spekter Mikrofiber, -Superglat, -Moltopren

Sprøjte: Wagner FineCoat (HVLP) System

Bemærkning

Blankett V 70 er tixotropisk (geléagtig) i konsistens og anvendes direkte fra spanden uden omrøring. Hvis omrøring er nødvendigt bør det ske med forsigtige ikke piskende bevægelser. (gælder for Std. kulør). For andre kulører der tones og rystes i maskine eller omrøres, mistes tixotropien, der dog genopbygges efter ca. 24 timer.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktdatablade samt sikkerhedsdatablade, ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information. Der tages forbehold for trykfejl.

TEKNISKE DATA		rev. 1/091208
MBK type	Acrylplastemalje	
Anvendelsesområde	Inde	
Bindemiddelttype	Copolymer	
Glans (60° indfaldsvinkel)	Ca. 70 - blank	
Rækkeevne	Ca. 8 m ² /liter. Afhænger af påført materiale-lagtykkelse	
Fortynding	Vand. Max. 10 %	
Tørretid v. 23°C/50% RF	Ca. 12 timer - Afhænger af påført malinglagtykkelse, temperatur og luftfugtighed	
Påføring	Pensel, rulle, sprøjte	
Underlagets temp.	Min. + 5° C.	
Luftens temp.	Max. + 25°C.	
Luftfugtighed RF	40-80 % RF (60-65 % optimalt)	
Baser/Kulører	W0, W2, E, Hvid t/t, Brækket hvid, Grå,	
Emballage størrelse	1-, 2,5 liter	
Rengøring af værktøj	Vand/Sæbevand	
Opbevaring	Køligt, men frostfrit og i tæt lukket emballage.	
SIKKERHEDSMÆRKNING		
Sikkerhedsregler (1993)	00-1	
Brandfareklasse	Ingen	
Sundhedsfareklasse	Ingen	
Miljøfareklasse	Ingen	

Værdier angivet i dette datablad gælder for: Produktnr. 50710

Bemærk

Hvor forbrugt af dette maleprodukt strækker sig over flere forskellige produktionsnumre i samme produkt, sammenblandes disse for at undgå eventuel glans- og kulørforskel. Ved kritisk sidelys, valg af påføringsmetode og/eller særligt kulørvalg, kan anden/ekstra behandling være nødvendig.

Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn.